Сканматик 2.21.10 Таблица применяемости МАЗ

Сокращения: **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – **Сброс обучения ЭБУ**.

Система	Диагностические режимы									
Двигатель	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	CO	Дополнительно			
Элара 50.3763 Евро3	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, калибровка			
							д.педали			
M230.E3	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация,			
							процедуры			
M240	+	+	+	+	+	+	Моточасы, конфигурация,			
							процедуры			
EDC7UC31 MM3-245.7E3	+	+	+	+	+	-	Кодирование форсунок (если			
(прошивка Р_765)							предусмотрено прошивкой),			
							сброс аварийного клапана,			
							тест клапана EGR,			
							Конфигурация (макс.			
							Скорость и т.п.),			
							инициалицация EEPROM			
EDC7UC31 MM3-245.7E4	+	+	+	+	+	-	Кодирование форсунок (если			
(прошивка Р_986)							предусмотрено прошивкой),			
							сброс аварийного клапана,			
							тест клапана EGR,			
							Конфигурация (макс.			
							Скорость и т.п.),			
ED 0711004 GM0 050		_	_		_		инициалицация EEPROM			
EDC7UC31 ЯМ3-650, ЯМ3-651, ЯМ3-534, ЯМ3-536	+	+	+	+	+	-	Конфигурация (макс.			
							скорость и т.п.), сброс			
							аварийного клапана,			
FD0470\/44/F4\M-:-L-:\MD				<u> </u>			инициалицация EEPROM			
EDC17CV44/54 Weichai WP	+	+	+	+	-	-	Моточасы, сброс аварийного			
Cummins CM2150, CM2220	+		+	+			клапана, тест клапана EGR			
	т.	+		T	-	-	Конфигурация, коды			
							форсунок, тест утечек в топливной системе			
Daimler MR-EURO3	+	+	+	+	_	_	Конфигурация			
Daimler WK-EUROS	т.	•		_	-	-	(параметрирование)			
Daimler MR-EURO 4/5	+	+	+	+	_	_	Конфигурация			
Daimler Win-Lorto 4/3	т.	•		_	_	-	(параметрирование)			
Daimler MR CNG	+	+	+	+	-		Конфигурация			
	•	•	•	' '	_	-	(параметрирование)			
EDC7UC31		_	_	+	_	-	Чтение/запись FLASH			
(программирование)	_	_	_	·	_	-	TICHNIC/Sativice I LACIT			
EDC17CV44/54		 	_	+	-		Чтение/запись FLASH			
(программирование)	_		_				TOTINO/GUINOD I E/TOTI			
M230.E3	_	_	_	+	_	_	Чтение/запись FLASH			
(программирование)							TOTALO, GALLAGO I EAGOT			
М240 (программирование)	•	_	-	+	-		Чтение/запись FLASH			
Прочие	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно			
Wabco ABS-D/E (KWP2000)	+	+	+	+	-	-	Конфигурация, чтение/запись ЕЕРROM			

Wabco ABS E+ E4/E8 (CAN)	+	+	+	+	-	-	Калибровка SAS, параметризация, сохранение в/из формата файлов Wabco
Wabco EBS3	+	-	+	+	-	-	Сохранение параметризации в/из формата фалов Wabco
Wabco ECAS 6x2	+	-	+	+	-	-	Сохранение параметризации в/из формата фалов Wabco, калибровка уровня
Wabco ECAS Truck JED677	+	-	+	+	-	-	Сохранение параметризации в/из формата файлов Wabco
ABC Knorr-Bremse 6	+	+	+	+	+	-	Конфигурация (только чтение)
ЭКРАН ЭБК АДЮИ	+	+	+	+	-	-	Конфигурация
ECAS БЭУП Экран АДЮИ.452925.002	+	-	+	+	-	-	Калибровка уровней, параметризация, сохранение/восстановление EEPROM
Прочие	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
ADM2 – модуль адаптации	+	+	+	+	-	-	Полное параметрирование с возможностью восстановления в/из файла
ADM3 – модуль адаптации	+	+	+	+	-	-	Полное параметрирование с возможностью восстановления в/из файла
СРС4-IMO-ECAN – общий модуль силовой установки	+	+	+	+	+	-	Полное параметрирование с возможностью восстановления в/из файла калибровка педали газа, чтение/запись FLASH
FLA – электрофакельный подогреватель	+	-	+	+	-	-	Конфигурация типа накальных свечей